



REGUFOAM- tärinävaimennusnauha

2 mm:n paksuinen REGUFOAM-tärinävaimennusnauha vaimentaa tehokkaasti häiritseviä iskuääniä huuhtelun ja käytön aikana, erityisesti lattialla seisovissa WC-istuimissa.

Tuotteen ominaisuudet

WC-istuimet voivat aiheuttaa häiritseviä iskuääniä huuhtelun ja käytön aikana, erityisesti lattialle asennetut WC-istuimet. 2 mm:n paksuisella REGUFOAM-tärinävaimennusnauhalla iskuääni vaimennetaan tehokkaasti.

REGUFOAM-tärinävaimennusnauha toimitetaan 2 nauhan sarjana yhtä wc-istuinta varten.

Huomautus

Nauhat vaimentavat myös pieniä epätasaisuuksia lattiassa, mikä vähentää wc-istuimen vaurioitumisriskiä. Vaihtoehtoisesti kiinnitys voidaan tehdä käyttämällä akustisia tulppia tai elastisia aluslevyjä ruuvipäiden ja wc:n välissä, jolloin posliinin ja lattian välinen suora kosketus estyy. Nämä menetelmät voivat kuitenkin johtaa vähemmän tyydyttävään lopputulokseen. **Paras vaimennus saavutetaan pelkällä liimauksella.**

Jos elastisia aluslevyjä tarvitaan tai edellytetään, käytä tuotteemme 3D-eristysaluslevy

Tekniset tiedot

Tuotesovellukset

Asennus

WC-istuinta ei saa asentaa tavalliseen tapaan ruuveilla lattian läpi. Istuin liimataan liuskoihin märkätiloihin soveltuvalla silikoniliimalla.

1. Aloita liimaamalla nauhat wc-istuimeen. On suositeltavaa antaa liiman kovettua päivän ajan hyvän tartunnan varmistamiseksi.
2. Leikkaa sitten terävällä veitsellä liuskojen ylimääräinen osa ennen niiden kiinnittämistä lattiaan. Jos lattiapäällyste on linoleumia, on suositeltavaa leikata kaistaleet toista pintaa vasten, jotta vedenpitävä kerros ei vahingoitu.
3. Liimaa sitten wc-istuin lattiaan. Tiivistä tarvittaessa silikoniliimalla wc-istuimen ympärys lattiaan.

Ominaisuudet

A	B
Staattinen kantavuus	Jopa 0,022 N/mm
Materiaalin taipuma	0,1 - 0,2 mm
Mitat (sopii useimpiin käymälöihin)	520 × 50 × 2 mm
Asennus	2 WC-nauhat / WC

Lataukset



regufoam-wc-strip-
en



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin			 vibratec.org/youtube		 vibratec.org/vimeo